

Obdelava

Pred nanosom Baumit PerlaWhite je treba podlago glede na njeno vpojnost in vremenske razmere navlažiti. Baumit PerlaWhite zamešamo s ca. 6 l vode na vrečo v običajnem gradbenem prostopadnem ali pretočnem mešalcu ali ročno v zidarskem koritu (samo celotno vsebino vreče). Mešamo 4 – 5 minut in omet namečemo z zidarsko žlico ali naneseemo z gladilko. Po začetku strjevanja fini omet ob ustreznem vlaženju zaribamo z ustrezno gladilko za zaribavanje.

Zaključni sloji:

Za obdelavo z notranjimi barvami in zaključnimi ometi vedno upoštevamo pripadajoče tehnične liste in smernice za vgradnjo ter izvedemo preizkus na vzorčni površini.

Kot zaključni sloj lahko uporabimo vse Baumit notranje barve. Priporočamo uporabo mineralnih barv, ki omogočajo dihanje.

Splošna navodila

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med ometavanjem in vezanjem nad + 5 °C. Pri uporabi ogrevalnih teles je potrebno paziti na zadostno zračenje (karbonatizacija). Direktno ogrevanje ometane površine ni dovoljeno.

Pri delu je treba upoštevati ustrezne tehnične smernice za tovrstna dela.

Za ravnost podlage lahko uporabimo DIN 18202. Pred nanosom naslednjih slojev je potrebno upoštevati čas sušenja min. 5 dni.

Zaribane površine so po sušenju (karbonatizaciji) primerne za lepljenje tapet ali barvanje. V hladnih pogojih je čas sušenja občutno daljši.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.